(แนวพับ)

ตัดที่นี่

ตัดที่นี่

เครื่องดับเพลิงควรได้รับการตรวจสอบเป็นประจำ อย่างน้อยทุก 6 เดือน

ใบตรวจเช็คเครื่องดับเพลิง

จุดติดตั้ง..... ชั้น..... ปีที่ติดตั้ง.....

วันที่	การตรวจสอบ				ผู้ตรวจสอบ
	มาตรวัด	ซีล/สลัก	สายฉีด	สภาพถัง	

บันทึกผลการตรวจ ✓ ผ่าน ✗ ไม่ผ่าน

หากพบเครื่องดับเพลิงผิดปกติ ติดต่อผู้จำหน่ายเพื่อแก้ไขในทันที

ขั้นตอนการตรวจสอบเครื่องดับเพลิง

1 มาตรวัดแรงดัน

ตรวจสอบมาตรวัดแรงดัน ว่าอยู่ในสถานะปกติหรือไม่ เข็มแรงดันจะต้องอยู่ในแถบ สีเขียว เท่านั้น

(แรงดันปกติ)

(แรงดันต่ำ)

(แรงดันเกิน)

2 ซีลและสลัก

ซีลและสลักที่ด้ามจับจะต้องอยู่ครบในสภาพสมบูรณ์

3 เช็คสภาพตัวถังและสายฉีด

ตรวจเช็คสภาพตัวถังเครื่องดับเพลิง ว่ามีรอยผุหรือรอยสนิมหรือไม่ และตรวจดูสายฉีด ต้องไม่มีรอยปริแตก หรือมีแมลงมาทำรังที่ปลายสายฉีด

4 พลิก-คว่ำ ไปมา

เครื่องดับเพลิง ชนิดผงเคมีแห้ง ให้ทำการพลิก-คว่ำถังไปมา ประมาณ 3-6 ครั้ง เพื่อป้องกันผงเคมีจับตัวกันเป็นก้อน และยืดอายุการใช้งานเครื่องดับเพลิง